Panasonic

保　管　用
保証書付き

取扱説明書

ヘアードライヤー　イオニティ 家庭用

品番 EH-NE55



もくじ

安全上のご注意 2
各部のなまえとはたらき 6
使いかた 8
お手入れのしかた 10
・本体のお手入れ
・吸込口のお手入れ
・マイナスイオン吹出口のお手入れ
・吹出口のお手入れ
よくあるご質問 12
長くご使用いただくために 13
修理を依頼される前に 14
定格・仕様 15
保証とアフターサービス 16
保証書 裏表紙

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」(2〜5ページ)を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
  取扱説明書とともに大切に保管してください。

**パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。(詳しくはP18をご参照)**

EH9210NE551 Y1113-0
Printed in Thailand

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

⃠ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。

⚠警告

●**電源プラグや電源コードが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。**

●**コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。**

⃠ やけど・感電・ショートによる火災などの原因になります。



●**電源コードを束ねたままで使用しない。**

⃠ 火災や感電の原因になります。



●**電源スイッチを入れたまま、その場を離れない。**

⃠ 火災の原因になります。



●**電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。**
また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。

⃠ 感電やショートによる火災などの原因になります。



●**ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。**

⃠ 感電やけがの原因になります。

ぬれ手禁止

●**ぬれた手で使用しない。**

⃠ 感電やショートによる火災などの原因になります。

ぬれ手禁止

⚠警告

●**引火性のもの(アルコール・ベンジン・シンナー・スプレー・整髪料・除光液など)の近くで使用しない。**

⃠ 爆発や火災の原因になります。

●**浴室や湿気の多い所に保管しない。また、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。**

⃠ 感電や火災の原因になります。



●**収納時に電源コードを本体に巻きつけない。**

⃠ 電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因になります。



●**絶対に改造・分解・修理しない。**

分解禁止

発火や異常動作によるけがの原因になります。

→修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

●**電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。**

❗ 湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

→電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

●**吹出口・マイナスイオン吹出口・吸込口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。**

⃠ 火災・感電・やけどの原因になります。

●**水につけない。**
また浴室や湿気の多い所で使用しない。

水場使用禁止

感電や火災の原因になります。



●**乳幼児の手の届く場所に保管しない。また使用させない。**

⃠ やけど・感電・けがの原因になります。

●**異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。**

❗ 火災・感電・けがの原因になります。

＜異常・故障例＞

・風が出ない
・時々止まる
・内部が真っ赤になり煙が出る

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

⚠警告

●**電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。**

電源コードが断線し、やけど・感電・ショートによる火災などの原因になります。



●**温風で運転中、吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸込口に付着しているほこりを取りのぞく。**

やけどや火災などの原因になります。

●**電源プラグは、根元まで確実に差し込む。**

●**必ず交流 100 Vで使用する。（日本国内専用）**

●**定格 15 A以上のコンセントを単独で使用し、延長コードは使用しない。**

火災や感電の原因になります。



●**使用後は必ず電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグをコンセントから抜く。**

火災ややけどの原因になります。



⚠注意

●**落としたり、ぶつけたりしない。**

感電や発火の原因になります。

●**吸込口が破損したまま使用しない。**

髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因になります。

●**吹出口や速乾ノズルは高温になっているので、触れない。**

やけどの原因になります。



⚠注意

●**乳幼児への使用はしない。**

やけどの原因になります。

●**人の髪の乾燥・整髪にのみ使用する。（ペットへの使用や、衣類・靴などの乾燥目的に使用しない）**

火災ややけどの原因になります。

●**吸込口と髪は 10 cm 以上はなす。**

髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因になります。

●**電源コードがねじれたままで収納しない。**

電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因になります。

●**吹出口と髪は 3 cm 以上はなす。**

髪がこげる原因になります。

●**使用時やハンドルを折りたたんだり伸ばす場合は、　部に指が触れないようにハンドルを持つ。**

指をはさんでけがをする原因になります。



安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

各部のなまえとはたらき



速乾ノズル



◆マイナスイオンとは

（マイナスイオンの発生方式：高圧放電式）
マイナスの電気を帯びた酸素と空気中の水分が結合したものがマイナスイオンです。
直径はスチームの約1/1000で目に見えません。

◆マイナスイオンのはたらき

一般に髪はプラスの静電気を帯びやすい性質を持っています。
そこにマイナスイオンをあてることで、静電気を抑えられ、
髪がさらさらになり、まとまりやすくなります。

◆速乾ノズルについて

縦型の強風と弱風がぬれた毛束をほぐしながら乾かすことで、乾燥速度を上げます。

（イメージ図）





この吹出穴がたて方向になるように取りつけてください。

取りつけかた



速乾ノズルを本体に「カチッ」と音がするまで強く押し込みます。

はずしかた



速乾ノズルを上にひねってはずします。

使いかた

準備

❶ タオルなどでおおまかに髪の水分をふき取る
❷ ブラシまたは手ぐしで髪のもつれを取る
❸ 電源プラグをコンセントに差し込む

髪を乾かす

1 風の強さを選ぶ

●電源スイッチで[TURBO]か[DRY]を選ぶ。



2 髪全体に温風をあてる

●[TURBO]は風量が多いため、室温が低いと風の温度を冷たいと感じる場合があります。
[DRY]にしてご使用ください。

ポイント！

●髪の根元に温風をあてることで、すばやく乾燥させます。

3 電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグをコンセントから抜く

●十分に冷えてから、湿気の少ない所で保管してください。

4 乾燥が終わったら、手ぐしまたはブラシで整える

お願い

●吹出口と髪は3 cm以上はなしてください。
●吸込口に髪が吸い込まれないよう10 cm以上はなしてください。

●吸込口を机の角などにぶつけないようご注意ください。
●乾燥しすぎにご注意ください。
乾燥しすぎるとマイナスイオンの効果が現れにくい場合があります。

ポイント！

◆髪をボリュームアップさせるには

髪の根元を持ち上げ下から上に温風をあてます。

トップの場合

髪の内側の場合

◆髪をボリュームダウンさせるには

毛流れと同じ方向に手ぐしを通し、上から下に温風をあてます。

◆髪のセットを長持ちさせるには

温風をあてた後にくせづけ部分に冷風をあてます。

お手入れのしかた

お願い
●必ず電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
（吹出口のお手入れ時はのぞく）

お手入れする所	お手入れのタイミング
本体	汚れたときや整髪料などがついたとき
吸込口 	月1回以上
マイナスイオン吹出口	半年1回程度
吹出口	月1回以上

本体のお手入れ

固形せっけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、ふき掃除する。



お願い
●アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わないでください。
故障や部品の割れ･変色などの原因になります。
●本体に整髪料、化粧品がついたまま放置しないでください。
プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する原因になります。

吸込口のお手入れ

ほこりや髪の毛などをティッシュなどでふき取る。



お願い
●爪やとがったものを押しつけたり、こすったりしないでください。
吸込口が破れる原因になります。

マイナスイオン吹出口のお手入れ　■市販の綿棒を使用

マイナスイオンの発生量を長期間維持させるためのお手入れです。

①市販の新しい綿棒を用意する
②マイナスイオン吹出口の奥にある針状部分の先端を5回程度軽くこする



お知らせ
●細めの赤ちゃん用綿棒をおすすめします。
一般の綿棒でも使えますが、少し差し込みにくくなります。

吹出口のお手入れ　■市販の綿棒を使用

①電源プラグをコンセントに差し込む
②電源スイッチで[COLD]を選ぶ
③網目につまったほこりや髪の毛などを綿棒でかき出しながら、風で飛ばす



お願い
●お手入れ時、吸込口を手などでふさがないでください。

お知らせ
●お手入れ後、初めて使用されるときは、ほこりなどが飛び散る場合があります。
ほこりが飛ばなくなったことを確認してからご使用ください。
●吹出口や吸込口が目づまりしていると、[TURBO]、[DRY]使用時に温風と冷風がひんぱんに切り替わり、性能が低下すると共に内部に火花が見えます。
（火花は保護装置の働きによるものです。）

よくあるご質問

Q 海外で使えますか？

A 交流100 Vの国内仕様です。
海外では使えません。

Q [TURBO]の風が冷たい

A [TURBO]は風量が多いため、室温が低いと風の温度を冷たいと感じる場合があります。
[DRY]にしてご使用ください。

Q 髪質によって効果の違いはありますか？

A 髪に対する実感は個人差があり次の方にはマイナスイオンの効果があらわれにくい場合があります。

- 縮毛の人
- 強いくせ毛の人
- 髪質がサラサラでおさまりがいい人
- 縮毛矯正パーマをかけて3～4か月までの人
- 髪の短い人

縮毛	強いくせ毛

長くご使用いただくために

ドライヤーにも寿命があります。定期的に確認をお願いします。

下記の症状がある場合、P14 をご確認ください。

- ☐ [TURBO]、[DRY]で使用中にたびたび冷風になったり内部で時々火花が見える
- ☐ 温風が異常に熱くなっている

下記の症状がある場合、ただちに使用を中止し、お買い求めの販売店へご連絡ください。（詳しくは P16 参照）

- ☐ 使用時に異常な音や振動がする
- ☐ 使用中、本体を動かすと風が出たり出なかったりする
- ☐ 本体やハンドルが異常に熱い
- ☐ • 風量が少なくなる
  • 風が出なくなる
  • 内部が真っ赤になる
  ※温度ヒューズが働くときに煙が出る場合があります。
- ☐ ゆるくないコンセントを使用しても、時々止まったり、電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ☐ こげ臭いにおいがする
- ☐ ねじがゆるんで本体が開いていたり、部分的に変形している

※温度ヒューズは保護装置です。

愛情点検

長年ご使用のヘアードライヤー イオニティの点検を!

こんな症状はありませんか

- ●吸込口のお手入れをしても、風が異常に熱い。
- ●ゆるくないコンセントを使用しても、時々止まったり、電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ●本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。

▶ ご使用中止

故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご依頼ください。

修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。
処置後なお異常がある場合は、まず電源プラグをコンセントから抜いて
お買い上げの販売店へご連絡ください。(詳しくは P16参照)

症　状	考えられる原因	処　置
[TURBO]、[DRY]で使用中にたびたび冷風になったり、内部で時々火花が見えたりする。 ※火花はサーモスイッチの働きによるもので、故障ではありません。	吸込口・吹出口にほこりが付着している。	付着しているほこりを取りのぞく。P10~11参照
	吸込口を髪や手などでふさいでいる。	吸込口をふさがないようにする。
温風が異常に熱い。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使用する。
マイナスイオン吹出口の中で火花が発生する。	マイナスイオン吹出口の奥にある針状部分が汚れている。	マイナスイオン吹出口のお手入れをする。P11参照
マイナスイオン吹出口の中で音(パチパチ音)がする。		
特有のにおいがする。	マイナスイオン特有のにおいが発生しているためで、人体に影響はありません。	

※サーモスイッチは保護装置です。

定格・仕様

電源	AC100 V　50-60 Hz
消費電力	1 200 W　(TURBO時)
風量	1.8 m^3/ 分 (TURBO・速乾ノズルなし時)
温風温度	約 80 ℃　(TURBO・室温 30 ℃時) 約 100 ℃　(DRY・室温 30 ℃時)
電源コードの長さ	1.6 m
質量	本体　約 510 g (速乾ノズル含む)

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話	（　　）　－
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P14)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	ヘアードライヤー イオニティ
●品　番	EH-NE55
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用　　部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このヘアードライヤー イオニティの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札 幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭 川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函 館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青 森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋 田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩 手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮 城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃 木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千 葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東 京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山 梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新 潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石 川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富 山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静 岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋 賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京 都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈 良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵 庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥 取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出 雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡 山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広 島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山 口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香 川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳 島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福 岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮 崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖 縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　　0513

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/ 携帯

※このサービスはWEB限定のサービスです。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト	http://panasonic.co.jp/cs/
パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時	パナは 365日 電話 フリーダイヤル 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「520＃」を押してください。 （番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。） ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト	http://club.panasonic.jp/repair/ インターネットでのご依頼も可能です。
パナソニック 修理ご相談窓口	パナは イイヨ 電話 フリーダイヤル 0120-878-554 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 • 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

• 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 1212

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2013

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
   （ご相談窓口一覧表を同梱の場合）
   お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ヘアードライヤー イオニティ 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EH-NE55
保証期間	お買い上げ日から　本体1年間
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　）　－
※ 販売店	住所・販売店名 電話（　）　－

見　本

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-2155

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線